

取扱説明書の訂正内容につきまして

1. 「レジューム状態」での操作について

本機はCD/SD/USBの操作を快適にご使用いただくため、再生中に停止ボタンを一度押すと、その場所で止まる「レジューム機能」を搭載しています。本機の操作には「レジューム状態」ではなく「停止状態」でないとできないものがあります。(停止ボタンを一度押すと「レジューム状態」、二度押すと「停止状態」になります。)取扱説明書の下記の項目について、操作ができないときは「レジューム状態」になっていることがありますので、その場合は、停止ボタンをもう一度押して、「停止状態」にしてください。

- P.22 :

「MP3/WMAディスク、SDカード、USBメモリーに録音されたトラック番号付きファイルの番号表示を切り換える」

- P.30、39 :

「MP3/WMA/WAVファイル再生時の表示方法を設定する」

- P.33、42 :

「録音フォーマットの設定」

- P.35、44 :

「SDカード/USBメモリーに録音したファイルの消去」

2. 「MP3/WMAディスクからの1フォルダ録音」について

取扱説明書のP.33～34のSD録音および、P.42～43のUSB録音において、MP3/WMAディスクのひとつのフォルダに入っている全曲を録音する操作手順が掲載されておりませんので、下記に追記します。

<操作手順>

※本体の操作ボタンで説明しています。

1. SDカードまたはUSBメモリーを接続する

2. 録音するディスクをトレイにセットして閉じる

3. INPUTボタンを(くり返し)押して入力を「CD」にする

4. MODE/EXITボタンを(くり返し)押して「□」を点灯させる

5. FOLDERボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して録音したいフォルダを選ぶ

6. SDまたはUSBの●RECボタンを押す

7. フォルダ内のすべての曲が録音されると停止します

- 録音中や「SD Writing」または「USB Writing」が表示されている間は、SDカードやUSBメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。データが破損する恐れがあります。

3. 「Bluetoothスタンバイ」機能について

取扱説明書のP.46に「Bluetoothスタンバイを使う」の説明があり、文中に3箇所「約2分」という表記がありますが、すべて「約20分」の誤記となりますので訂正します。

- 6行目 : (正) 本機を何も操作しないと、約20分で本機の電源が切れてBluetoothスタンバイ状態になります。
- 9行目 : (正) 本機を何も操作しなければ、約20分でBluetoothスタンバイ状態になります。
- 14行目 : (正) 上記の約20分でBluetoothスタンバイ状態になる機能は働きません。

D1307-0



SN 29355917

(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.